



# Baumit Baumacol AquaSafe

vodotesna membrana



## Prednosti

- celovita hidroizolacija
- za notranje in zunanje površine
- za višje zahteve

## Proizvod

3-slojna hidroizolacijska membrana za zaščito pred nastankom razpok in vlago na stenah in tleh pod tankoslojno položenimi ploščicami in keramiko.

## Sestavine

Nosilni sloj: polipropilenski filc, zgoraj in spodaj. Zaključna obdelava: trajnoelastičen termoplastični elastomer odporen na staranje.

## Uporaba

Tesnilna membrana za popolno tesnjenje pod keramičnimi ploščicami, naravnim kamnom itd. Primerna za kopalnice, javne kuhinje, tuš kabine in mokre prostore, kot tudi za balkone in terase.

## Tehnični podatki

Proizvod	
razred gorljivosti:	B2 (DIN EN 4102)
barva:	siva
temperaturna stabilnost:	- 30 + 90 °C
TVOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS



## Skladiščenje

Material hranimo v suhem prostoru, ščitimo pred direktnim soncem. Vgradimo v 24 mesecih.

## Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

## Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na [www.baumit.si](http://www.baumit.si) ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

## Priprava podlage

Podlaga mora biti čista, suha, nezmrzljena, odprášena, vpojna, nosilna, brez cvetenja, maščob in prostih delcev. Razpoke v podlagi predhodno zapolnimo z ustreznim materialom. Neravno površino izravnamo. Vpojne podlage predhodno obdelamo z Baumit Grund. Obstoječo keramiko ali nevpojno podlago predhodno obdelamo z Baumit SuperPrimer, na zunanjih površinah priporočamo vezni sloj z Baumit FlexTop. Na notranjih in zunanjih vogalih ter robovih je treba za tesnjenje v tem območju uporabiti ustrezne trakove.

## Obdelava

Membrano odrežemo na potrebno mero in vstavimo v svežo plast lepila za ploščice (npr. Baumacol FlexTop C2TE S1), polagamo enega poleg drugega na stik. Membrano pritisnemo ob podlago z gumi valjčkom ali gladilko. Potrebno se je izgoniti zračnim mehurčkom in križnim stikom. Robna območja in stike v celoti premažemo s sistemsko ustrezno Baumacol tesnilno maso (Baumacol Proof, Baumacol Protect 2K Elastic). Nato položimo ploščice z lepilom za keramiko. Pri lepljenju ploščic je priporočena uporaba lepila Baumacol FlexTop, saj zmanjšuje tveganje za nastanek razpok iz podlage.

**Splošna navodila**

Pri vgradnji upoštevamo norme, smernice in tehnične liste, ki se nanašajo na podlago! Temperatura zraka mora biti nad +5°C. Upoštevati je potrebno vse ustrezne standarde, predpise in tehnične smernice, ki veljajo za podlago. V primeru močne sončne pripeke ali nadpovprečno visokih temperatur je potrebno zagotoviti senčenje oziroma zaščito površine.

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.