



Baumit SteinKleber

srednjeslojno lepilo



Prednosti

- z dodatkom trasa
- zmrzlinso odporno, hidravlično lepilo
- za debeline lepljenja 5 do 20 mm

Proizvod

Pripravljena suha maltna mešanica trasa za polaganje naravnega kamna in betonskih izdelkov.

Sestavine

Cement, tras, agregat, dodatki.

Lastnosti

Zmrzlinso odporno hidravlično lepilo za debeline lepljenja od 5 do 20 mm (srednjeslojno). Zaradi dodatka trasa je zmanjšana možnost cvetenja pri uporabi na naravnih kamnih in betonskih izdelkih.

Uporaba

Za polaganje plošč in zidakov, naravnih in betonskih izdelkov na zunanjih in notranjih površinah, ali pri polaganju in v kombinaciji z Baumit GalaDrain | PflasterDrainmörtel oziroma Baumit SteinMörtel pri lažji do srednji obremenitvi. Pri polaganju naravnega kamna je potrebno upoštevati posebne lastnosti materiala.

Primerno samo za uporabo na vodoravnih površinah. Izjema: pri polaganju na stopnicah lahko lepimo na nastopno ploskev in na čelo stopnic.

Tehnični podatki

Proizvod	
čas pred nanosom:	min. 5 min.
Varianta	SteinKleber 25kg
zrnavost	1 mm
poraba	ca. 3 kg/m ² - 5 kg/m ² pri debelini 5 mm
potrebna količina vode	navedeno na embalaži

Pakiranje

V vrečah po 25 kg.

Skladiščenje

12 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Priprava podlage

Podlaga mora biti nosilna, suha, čista, nezmrzljena, enakomerno vpojna, odprašena, brez cvetenja ter brez razpok in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 2207, B 2213).

Pred začetkom je potrebno preveriti ustreznost podlage.

Primerne podlage:

- Baunit GalaDrain | PflasterDrainmörtel
- Baunit SteinMörtel
- beton ²⁾
- cementni estrihi ¹⁾

1) Nanašanje je dovoljeno šele, ko je dosežen dopustni preostanek vlažnosti estrihov po ÖNORM B 2207, B 2213 oz. B 2242 - 5.

2) Ne prej kot po 28 - ih dneh.

Neprimerne podlage:

- podlage s talnim ogrevanjem
- kalcij - sulfatni estrihi

Uporaba Baunit SteinKleber pri nanosu "sveže na sveže" je dovoljena samo v kombinaciji z Baunit GalaDrain | PflasterDrainMörtel ali Baunit SteinMörtel.

Obdelava

Skladno z navodili na embalaži vsujemo v mešalno posodo vsebino vreče in ustrezno količino vode. Nato mešamo z ustreznim mešalcem do enakomerne plastične konsistence. Po mešanju počakamo ca. 5 minut, nakar maso ponovno premešamo.

Tako pripravljeno malto nanesemo v roku 3 ur.

Strjenega materiala tudi ob dodajanju vode ali sveže maltne mešanice ne smemo več obdelovati.

Polaganje na vezano podlago: Najprej z gladilko nanesemo na podlago tanek sloj Baunit SteinKleber kot vezni sloj, nato malto nanesemo in z zobato gladilko enakomerno razporedimo.

Za polaganje brez votlih mest lepimo po celotni površini (»floating - buttering«) ³⁾.

Potrebno je skrbeti za ustrezno kontaktno površino med ploščo in podlago.

Pri polaganju na Baunit GalaDrain | PflasterDrainmörtel je potrebno paziti na polaganje brez votlih mest in upoštevati: preden se strdi, je potrebno površino mreže fug razbrzdati, da se ohrani kapilarna aktivnost sistema.

Umazane obloge je potrebno sprati s čisto vodo, preden se material strdi.

Baunit SteinKleber je pohoden ca. 24 ur po polaganju.

Polno mehansko obremenitev dosežemo šele ca. 14 dni po polaganju.

3) Pred polaganjem plošč nanesemo malto z nazobčano gladilko na hrbtno stran plošče, ki mora biti čista, odprašena in brez ločilnih premazov. Za tem ploščo položimo oz. potolčemo v pripravljeno in prečesano posteljico.

Splošna navodila

Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med nanašanjem in vezanjem nad + 5 °C. Na zmrznjeni podlagi, pri direktnem sončnem obsevanju, močnem vetru ali prepihu oz. pri nevarnosti dežja (pri zunanji uporabi) proizvoda ne vgrajujemo. Med strjevanjem nujno ščitimo pred zmrzaljo.

Nizke temperature in visoka vlažnost znatno podaljšajo čas sušenja, visoke temperature pospešujejo vezanje in strjevanje.

Dodajanje drugih proizvodov ni dovoljeno.

Površino lepilne posteljice je potrebno stalno preverjati, da se na njej ne naredi skorjica.

Pri tvorjenju skorjice ne smemo nadaljevati s polaganjem. Če na površini lepilne posteljice nastane skorjica, jo z nazobčano lopatico ponovno prečeseemo. Pri naravnih kamnih, ki so dovzetni za spreminjanje barve, moramo izvesti preskusno polaganje.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.