



# Baumit ThermoExtra

## toplotoizolacijski omet

- visoko toplotnoizolacijski omet
- za zunanje in notranje površine
- omogoča višjo površinsko temperaturo

### Proizvod

Pripravljena toplotnoizolacijska suha maltna mešanica z luhkimi dodatki za ročno (manjše površine) in strojno nanašanje na notranjih in zunanjih površinah.

### Sestavine

Hidravlična veziva, luhki organski dodatki (EPS), dodatki.

### Lastnosti

Dobra toplotna izolacija, paropropustnost, enostavna obdelava. Omogoča višjo površinsko temperaturo in s tem ugodne bivalne pogoje. Primeren za zunanje in notranje površine.

### Uporaba

Visoko toplotnoizolativni omet za nanašanje na notranje in zunanje mineralne podlage. Omet ni primerna podlaga za polaganje keramike in ni primeren za področja, neposredno izpostavljeni vodi ("cokl"). Ni primeren kot podlaga za polaganje ploščic.

### Tehnični podatki

|   |                           |
|---|---------------------------|
| standard:   | EN 998-1                  |
| razvrstitev po standardu:                         | T1 -CS I po SISTEN 998-1  |
| upogibna trdnost:                                 | > 0.3 N/mm <sup>2</sup>   |
| tlačna trdnost po 28 dneh:                        | > 0.5 N/mm <sup>2</sup>   |
| difuzijska upornost prehodu vodne pare ( $\mu$ ): | ca. 8                     |
| gostota suhega materiala:                         | ca. 280 kg/m <sup>3</sup> |
| toplota prevodnost:                               | ca. 0.090                 |

|                        | ThermoExtra 50I                                     |
|------------------------|---|
| debelina ometa         | min. 40 mm zunaj                                    |
| debelina ometa         | min. 20 mm znotraj                                  |
| poraba                 | ca. 0.25 vreča/m <sup>2</sup> /cm                   |
| izdatnost              | ca. 1 m <sup>2</sup> /vreča pri debelini ometa 4 cm |
| potrebna količina vode | ca. 9 l/vreča                                       |

### Pakiranje

V vrečah po 50 l.

### Skladiščenje

9 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.

### Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

### Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na [www.baumit.si](#) ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

### Podlaga

Podlaga mora biti čista, suha, nezmrznjena, odprašena, vpojna, nosilna, brez cvetenja in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom, npr. ÖNORM B 3346).

**Priprava podlage** Navodila veljajo za pozidave, izvedene skladno z ustreznimi standardi in ob predpostavki, da so fuge zapolnjene (po potrebi zapolnilo v predhodnem postopku).

**Zunaj:**

- Na vseh mineralnih podlagah je potreben cementni obrizg Baumit Spritz, čas sušenja 3 dni.
- Na zidakih in ploščah iz lesne volne priporočamo uporabo lahkega ometa GrundPutz Leicht I MPA 35L ali uporabo fasadnih sistemov s ploščami. Če gre za manjše površine (preklade, roletne omarice, vertikalne in horizontalne veži), lahko uporabimo Baumit ThermoExtra na armiran<sup>1)</sup> obrizg Baumit Spritz (čas sušenja 7 dni), ali sveže na sveže na Baumit StarContact armiran z mrežico Baumit StarTex.

1) Točkovno varjena pocinkana mreža 20x20 - 25x25 mm, Ø 1 mm

**Znotraj:**

- Na zidakih in ploščah iz lesne volne nanesemo cementni obrizg Baumit Spritz. Čas sušenja 14 dni.
- Na vseh ostalih podlagah je čas sušenja cementnega obrizga Baumit Spritz 3 dni.

**Obdelava**

**Ročno:**

Vsebino vreče mešamo v mešalniku s ca. 9 l vode 3 - 5 minut. Dodajanje drugih proizvodov ni dovoljeno.

Nekaj ur pred pričetkom nanašanja malte zid temeljito navlažimo. Pred ometavanjem na vogale namestimo nerjaveče pocinkane vogalnice na notranjih površinah in žične vogalnice na zunanjih površinah. Vogalnice lepimo z Baumit SpeedFix, v nobenem primeru z mavcem.

Za izboljšanje oprijema nanesemo z gladilko tanek sloj ThermoExtra, nato sveže na sveže nanesemo Baumit ThermoExtra klasično z zidarsko žlico in poravnamo z vlažno leseno letvijo. Po otrditvi porežemo s strgalom ali s trapezno lato.

**Strojno:**

Pri strojnem ometavanju nanašamo malto goseničasto z namenskimi stroji za strojno ometavanje in dodatno opremo za topotne omete ter po otrditvi porežemo.

Omata ne zaribavamo ali gladimo.

V enem sloju lahko nanašamo malto v debelini do 5 cm, večje debeline pa nanašamo v več slojih. Pri tem počakamo, da spodnji sloj ustrezeno otrdi.

**Spolna navodila**

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med ometavanjem in vezanjem nad +5°C. Sveže površine ometa vlažimo še 2 dni. Če je potrebno ogrevanje, moramo paziti na dobro prezračevanje in na to, da ometa ne ogrevamo neposredno.

Upoštevamo tudi navodila smernic.

Za ravnost podlage lahko uporabimo DIN 18202.

Čas sušenja ometa znaša 5 dni za 1 cm debeline ometa. Čas suše nja je odvisen od vremenskih razmer.

Inštalacijske reže, zidne fuge, vdolbine in drugo je potrebno predhodno v ločeni delovni fazì zapolniti z ustreznim apneno - cementnim materialom.

Baumit ThermoExtra ni primeren za območje podzidka ("cokl") ali kot podlaga za polaganje ploščic.

Pri različnih podlagah je pred nanosom zaključnih slojev potrebna izvedba armirnega sloja (npr. Baumit StarContact z Baumit StarTex). Armiranje z mrežico ne more zanesljivo preprečiti (lahko pa bistveno zmanjša možnost) pojava razpok.

**Zaključna obdelava**

**Zunaj:**

Baumit ThermoExtra - grobo porezan:

Baumit ThermoExtra z vmesnim slojem Baumit MultiRenova, Baumit Sanova FeinPutz I Sanova Fine, Baumit MultiWhite maso (po potrebi armirano z Baumit StarTex):

- Baumit SilikatColor
- Baumit GranoporColor
- Baumit SilikonColor
- Baumit PuraColor
- Baumit StarColor

Baumit ThermoExtra z vmesnim slojem Baumit StarContact (armirano z Baumit StarTex):

- Baumit StarTop na Baumit PremiumPrimer
- Baumit PuraTop na Baumit PremiumPrimer
- Baumit Silikontop na Baumit UniPrimer
- Baumit SilikatTop na Baumit UniPrimer
- Baumit CreativTop na Baumit UniPrimer

**Znotraj:**

Baumit ThermoExtra z vmesnim slojem Baumit PutzSpachtel I MultiRenova, Baumit KlimaSpachtel I KlimaPerla ali Baumit Perlanterior:

- Baumit KlimaColor

Pri izvedbi je potrebno upoštevati smernice in navodila posameznih izdelkov oz. zaključnih slojev

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.